



Bau.Tools
BlowerDoor

Un procédé de test pour la localisation des fuites d'air grâce à BlowerDoor et à la thermographie

Tous droits relatifs au logiciel Bau.Tools BlowerDoor sont réservés à bgk infrarotservice GmbH, 01591 Riesa, Allemagne.

Copyright et éditeur

BlowerDoor GmbH MessSysteme für Luftdichtheit Zum Energie- und Umweltzentrum 1 D-31832 Springe-Eldagsen

Téléphone +49 (0) 50 44 / 975 -40 Téléfax +49 (0) 50 44 / 975 -44 info@blowerdoor.fr www.blowerdoor.fr

L'ouvrage y compris l'ensemble des illustrations est protégé par les droits d'auteur. Toute utilisation faite sans accord de l'éditeur et en dehors de la législation sur les droits d'auteur est interdite et passible de poursuites. Ceci vaut en particulier pour les reproductions, les traductions, les microfilms, le stockage et le traitement par des systèmes informatiques.

Contenu

1	Intro	Introduction						
2	Exig	Exigences						
	2.1	2.1 Exigences au système de mesure BlowerDoor et la caméra thermique						
	2.2	Equipe	ement requis:	6				
3	Installation et activation du logiciel							
	3.1	Activation du logiciel Bau. Tools BlowerDoor en saisissant le numéro de série						
	3.2	Déver	rouillage des fonctions de Bau. Tools BlowerDoor avec le code fonctions	18				
4	Mes	Mesures avec Bau.Tools BlowerDoor						
	4.1	Montage du système de mesure						
	4.2	Déroulement des mesures						
		4.2.1	Lancement du logiciel et réglage des appareils de mesure	20				
		4.2.2	Enregistrement d'une séquence d'images infrarouges	22				
		4.2.3	Stocker une séquence d'images infrarouges	24				
5	Evaluation des séquences d'images infrarouges							
	5.1	Charger et consulter les images infrarouges						
	5.2	L'évaluation d'images infrarouges						
	5.3	Retravailler les images infrarouges, les images différentielles et les analyses séquentielles						
6	Eléments de commande dans la fenêtre Bau.Tools BlowerDoor							
	6.1	Bouto	ns	30				
	6.2	Surfac	es d'affichage dans la fenêtre Bau.Tools BlowerDoor	31				
Nο	tra off	ra da sa	arvice	33				

1 Introduction

Bau. Tools BlowerDoor est un procédé de test pour la localisation des fuites et des passages d'air, utilisable tout au long de l'année grâce au système BlowerDoor associé à la thermographie. Ce système de test innovant qui a été spécialement développé pour l'utilisation de la Minneapolis BlowerDoor et la caméra thermique du fabricant FLIR Systems fonctionne dès lors les moindres changements de température et peut donc être utilisé tout au long de l'année. Les fuites et les passages d'air peuvent être localisés de façon sûre et reproduits en images.

Les caméras thermiques FLIR ont une résolution thermique de 0,03 à 0,08 Kelvin. Le quintuple du de la plus petite résolution fournit déjà des résultats reproductibles qui permettent de localiser les fuites et les passages d'air. Grâce à Bau.Tools BlowerDoor on distingue sur le thermogramme des différences de température de 0,15 à 0,4 Kelvin. Ce sont justement ces différences de température infimes, invisibles sur un thermogramme classique, qui sont extraits et visualisés par l'analyse séquentielle assistée par ordinateur.




Fig. 1.1: Lors de l'analyse séquentielle, on analyse les changements de tous les thermogrammes d'une séguence. A droite : L'analyse séguentielle montre les changements durant le temps de test.




Fig. 1.2: Montage des appareils pour les mesures avec Bau. Tools BlowerDoor

L'ordinateur portable pilote le système de mesure BlowerDoor et la caméra thermique FLIR. Il enregistre également la courbe des différentes pressions pour le rapport. L'analyse séquentielle qui est régénérée en permanence peut être suivie en direct sur l'écran. L'utilisateur décide à partir des images affichées à quel moment il veut enregistrer les mesures prises.

2 Exigences

2.1 Exigences au système de mesure BlowerDoor et la caméra thermique

Système de mesure BlowerDoor:

- Système de mesure Minneapolis BlowerDoor (Standard ou MultipleFan) avec manomètre DG-700 ou APT.
- Pupitre repliable pour ordinateur portable
- Câble sériel sur tambour de câble (2x RS232/50 m) avec adaptateur port COM à 4 ports

Caméra thermique:

- Caméra infrarouge FLIR® avec connectique USB, WIFI ou Gigabit Ethernet. Les caméras thermiques des séries ultérieures peuvent être consultées sur notre site www.blowerdoor.fr.
- Pied pour la caméra thermique

2.2 Equipement requis:

Configuration générale de l'ordinateur

Pour pouvoir travailler de manière fluide avec le logiciel, vous avez besoin d'un ordinateur portable avec l'équipement minimum suivant:

- Version récente d'INTEL/AMD DPU
- Version intégrale de Windows Vista ou Windows 7
- Microsoft FRAMEWORK 4.0
- 512 MB mémoire vive
- 75 mb d'espace libre sur le disque dur pour le programme
- Espace libre sur le disque dur pour enregistrer les images infrarouges (selon le nombre d'images infrarouges à enregistrer)
- Résolution d'écran 1024 x 768
- Connexion internet pour l'activation du produit/la mise à jour du produit

3 Installation et activation du logiciel


Pour pouvoir installer le logiciel Bau. Tools BlowerDoor correctement sur votre ordinateur, il vous faut les droits d'administrateur.

Avant d'installer Bau. Tools Blower Door :

- 1. Assurez que tous les programmes sont fermés.
- 2. Désinstallez les versions antérieures de Bau. Tools Blower Door ainsi que tous leurs composants.
- 3. Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'un système d'exploitation à jour. Le cas échéant faites une mise à jour de Windows.

Procédé:


- 1. Téléchargez le fichier d'installation à partir du site www.bau-tools.de/downloads.
- 2. Démarrez le programme setup « BauTools Setup.exe » en tant qu'administrateur.
- 3. Choisissez la langue du setup.




4. Vous démarrez le setup en cliquant sur « Suivant ».



5. Veuillez lire les conditions de licence attentivement. Si vous êtes d'accord avec les termes de la licence, cliquez sur « *Je comprends et j'accepte les termes de contrat de licence »* Cliquez ensuite sur « *Suivant »* pour continuer le setup.




6. Choix du répertoire d'installation et du dossier du menu démarrer: Le programme setup vous propose le répertoire standard. Vous pouvez choisir un autre répertoire ou dossier en cliquant sur « *Parcourir* ». Cliquez sur « *Suivant* » pour continuer le processus.



7. Choisissez si vous voulez un raccourci sur le bureau et dans la ligne de démarrage rapide. Cliquez avec la souris sur « *Suivant* » pour continuer le setup.




8. Cliquez avec la souris sur « *Installer* » pour copier tous les fichiers nécessaires sur votre ordinateur.




 Pour pouvoir utiliser le logiciel Bau. Tools BlowerDoor, des composants d'autres fabricants sont nécessaires. Ceux-ci s'installent automatiquement. Pour l'installation du pilote de la caméra FLIR, confirmer l'accord d'utilisation (License terms) de FLIR et cliquez avec la souris sur « Next » pour continuer.



10. Ensuite on recherche, si vous avez déjà les pilotes de la caméra FLIR. Si vous disposez déjà des pilotes de la caméra FLIR, vous pouvez cliquer sur « Close » pour arrêter cette partie d'installation. Sinon, installez successivement chaque pilote en cliquant sur « Install ».




11. Plusieurs pilotes seront installés! Confirmez l'installation de chaque pilote de la caméra FLIR en cliquant sur « *Installer* ».



12. Quand tous les pilotes sont installés, terminez le processus d'installation en cliquant sur « OK ».



13. Pour pouvoir utiliser Bau. Tools BlowerDoor, il faut activer le logiciel. Pour cela vous avez besoin du Bau. Tools License Manager. Celui-ci démarre automatiquement après avoir terminé le setup. Cliquez avec la souris sur « *Suivant* ».



14. L'installation est terminée. En cliquant sur « Terminer » vous fermez le fichier Setup.



3.1 Activation du logiciel Bau.Tools BlowerDoor en saisissant le numéro de série

1. Le Bau. Tools License Manager ouvre automatiquement la fenêtre « Activation du Bau. Tools 3.0 » pour que vous puissiez activer le logiciel. Cliquez sur « Suivant » pour démarrer le processus d'activation.



2. Vous avez deux possibilités pour activer votre logiciel. Choisissez entre les options « Activation en ligne » et « Activation e-mail » et cliquez ensuite sur « Suivant ».




3. Veuillez saisir votre numéro de série et remplir le formulaire. Les champs marqués en rouge sont obligatoires. Cliquez ensuite sur « *Suivant* ».







5. Après l'activation réussie, fermez le programme d'activation en cliquant sur « Suivant ».




Dans le cas d'une activation par e-mail, envoyez le document qui s'affiche à l'écran par e-mail à l'adresse indiquée. Vous recevrez en réponse une clé de déverrouillage qui vous permettra d'activer votre logiciel ultérieurement sans connexion internet.

3.2 Déverrouillage des fonctions de Bau.Tools BlowerDoor avec le code fonctions


Pour déverrouiller les fonctions, vous avez besoin du Bau. Tools License Manager qui démarre automatiquement après avoir terminé le setup. Vous pourrez aussi ouvrir le License Manager à partir du répertoire d'installation.

Pour pouvoir déverrouiller les fonctions, il faut activer le logiciel au préalable (voir chapitre 3.1)

Entrez votre code de fonction dans le champ libre (« Funktionscode ») et cliquez sur « Start »



Après avoir créé votre licence vous pouvez fermer le Bau. Tools License Manger. Vous pouvez maintenant vous servir de votre logiciel Bau. Tools BlowerDoor.



4 Mesures avec Bau. Tools Blower Door

4.1 Montage du système de mesure

Montez le système de mesure BlowerDoor comme d'habitude. Vous trouverez plus de détails sur le montage des appareils dans votre mode d'emploi. Les dernières versions des modes d'emploi BlowerDoor Standard et BlowerDoor MultipleFan peuvent être téléchargées sur www.blowerdoor.fr.

Allumez le DG-700 ou l'APT. Avant de commencer les mesures, assurez-vous que le variateur est allumé et que le bouton tournant est positionné sur minimum.

La caméra thermique et le système de mesure BlowerDoor sont pilotés par l'ordinateur portable et le logiciel Bau. Tools BlowerDoor. Nous conseillons de connecter le DG-700 avec l'ordinateur à l'aide d'un long câble sériel et, si nécessaire, par COM-Port-Box sur une prise USB.

Installez la caméra thermique FLIR de préférence sur un pied, connectez la caméra avec l'ordinateur (voir Fig. 1.2) et allumez-la.

4.2 Déroulement des mesures

Pointez la caméra thermique FLIR sur la partie du bâtiment à examiner et réglez l'image. Pour les caméras équipées d'un autofocus et ayant une connexion USB avec l'ordinateur, la mise au point peut être démarrée avec le bouton « Caméra autofocus » Le réglage de la vitesse et de l'ouverture peut être commandée avec le bouton « Caméra shutter ».



Derriere tous les boutons du logiciel Bau. Tools BlowerDoor vous trouvez des désignations (tooltips) qui expliquent leur fonction. Pour les voir, survolez le bouton avec la souris sans cliquer.

Les étapes les plus importantes pour créer et enregistrer une analyse séquentielle avec Bau. Tools BlowerDoor sont expliquées ci-après:

4.2.1 Lancement du logiciel et réglage des appareils de mesure

1. Démarrez le logiciel Bau. Tools BlowerDoor p.ex. en cliquant sur le raccourci sur votre bureau. Au premier démarrage le logiciel Bau. Tools BlowerDoor s'ouvre en allemand.




Fig. 4.1: Fenêtre pricipale « Bau.Tools »




Fig. 4.2: Choix de la langue




Fig. 4.3: Fermer le Programme?

Fenêtre « Bau. Tools » (fenêtre principale)

Au démarrage du logiciel la fenêtre principale du logiciel s'ouvre.

2. Choix de la langue dans le menu « Réglages »

Choisissez dans la fenêtre « Bau. Tools » dans le menu « Réglages » la langue souhaitée.

Le changement de la langue nécessite un redémarrage du logiciel. Fermez le logiciel Bau. Tools à l'aide du bouton et confirmez dans la fenêtre qui apparaît « Oui » (allemand : « Ja »). Redémarrez le logiciel.




Fig. 4.4: Choix de la caméra




Fig. 4.5: Choix de la connexion



Fig. 4.6: Connexion de dispositifs

3. Connexion de la caméra FLIR avec le logiciel dans le menu « Réglages »

Dans la fenêtre « Bau. Tools » dans le menu « Réglages » choisissez la caméra connectée et le type de connexion.

La dernière caméra et la dernière connexion sélectionnées seront enregistrées quand vous fermerez et redémarrerez le logiciel.

Précision:

Seules quelques caméras offrent les trois possibilités de connexion suivantes – USB Video Class, USB lecteur réseau et WiFi. La connexion USB Video Class (câble USB) est la plus rapide!

 Ouverture de la fenêtre « Bau.Tools BlowerDoor » (fenêtres des mesures) dans le menu « Modules »

Un clic sur le bouton « *BlowerDoor* » ouvre la fenêtre « *Bau.Tools BlowerDoor* » pour les mesures.

Dès que Bau. Tools s'est connecté avec le système de mesure BlowerDoor et la caméra thermique FLIR, la fenêtre des mesures « Bau. Tools BlowerDoor » s'affiche (voir Fig. 4.7) et le logiciel est en service.




Fig. 4.7 Peu après la connexion de la caméra avec le logiciel, l'image infrarouge s'affiche en direct dans la fenêtre des mesures « Bau.Tools BlowerDoor ».

4.2.2 Enregistrement d'une séquence d'images infrarouges



1. Déterminer le chemin et le nom de dossier pour les données des mesures

Nous conseillons de déterminer le chemin et le nom du dossier pour les données des mesures à sauvegarder <u>avant</u> l'enregistrement des séquences des images infrarouges!

Si aucun chemin est indiqué, le logiciel enregistre les images infrarouges dans le dossier « Mesures_1 » sous C:\mes images.



Si vous sauvegardez une autre séguence, sans avoir déterminé un nouveau nom de dossier, les nouvelles images infrarouges seront sauvegardées dans le même dossier et écraseront les anciennes.

Pression différentielle prescrite [Pa] 50 \$



2. Réglage de la pression différentielle recherchée



3. Démarrage du ventilateur BlowerDoor

Avant de démarrer le ventilateur, assurez-vous que le variateur est en marche et que le bouton tournant a été positionné sur minimum!

Cliquez sur le bouton « Démarrage ». Le ventilateur BlowerDoor démarre et l'image de départ s'affiche. On essaie d'obtenir la pression différentielle prescrite. Si celle-ci ne peut être atteinte, il faut changer l'anneau (voir mode d'emploi BlowerDoor Standard).

En observant l'analyse séquentielle dans l'affichage en direct (ou presque), vous pouvez juger, si vous avez obtenu en résultat pertinent.



4. Sauvegarder la séguence d'images infrarouges

En cliquant sur le bouton « Enregistrer », les images infrarouges des mesures enregistrées seront sauvegardées dans le dossier déterminé au préalable (voir chapitre 4.2.3 pour plus de détails).



5. Arrêt du ventilateur BlowerDoor

Quand vous avez obtenu un résultat de mesure, vous arrêtez le ventilateur avec le bouton « Démarrage/Arrêt ».

4.2.3 Stocker une séquence d'images infrarouges

... Mesure_1

6. Déterminer le chemin et le nom de dossier pour les données des mesures

Si aucun chemin est indiqué, le logiciel enregistre les images infrarouges dans le dossier « Mesures 1 » sous C:\mes images.

Le bouton permet de déterminer le chemin d'enregistrement spécifique à votre projet. Dans le champ de saisie à côté vous pouvez donner un nom de dossier pour les mesures.

Précision:

Il faut donner un nouveau nom de dossier à chaque mesure afin d'enregistrer les données des mesures dans un dossier distinct. Si vous enregistrez les données dans le même dossier, les images infrarouges sauvegardées auparavant seront écrasées et ne pourront pas être récupérées.



7. Sauvegarder les mesures

En cliquant sur le bouton « *Enregistrer* » on sauvegarde la dernière séquence d'images infrarouges.

Les images infrarouges sont enregistrées en tant que fichiers .BTDF.

Le tracé des pressions différentielles est enregistré en tant que fichier .svg et en tant que fichier .png (fichiers d'images) et peut être intégré p.ex. dans le fichier du rapport.




Fig. 4.8: Tracé des pressions différentielles au bout de plusieurs mesures.

5 Evaluation des séquences d'images infrarouges

5.1 Charger et consulter les images infrarouges



Fig. 5.1: Bouton « Charger images infrarouges »

Charger des images infrarouges

A l'aide du bouton « Charger images infrarouges » dans le menu principal Bau. Tools on peut sélectionner les images d'une séquence (fichiers .BTDF) et les charger dans le programme en cliquant sur « Ouvrir ».

Précision:

Une séquence se compose de 15 à 30 thermogrammes, peu importe le temps de l'enregistrement. Les thermogrammes en excédent sont régulièrement et définitivement supprimés.

Une fenêtre « *Images infrarouges* » s'ouvre. Après l'ouverture on voit d'abord l'image de départ.




Fig. 5.2: Thermogramme de départ



Fig. 5.3: Image avant/arrière



Fig. 5.4: Bouton « Effacer toutes les données de la sélection »

A l'aide des boutons-curseurs ou de l'ascenseur vous pouvez naviguer dans la fenêtre « *Images infrarouges* ».

Charger d'autres séquences images

Avant de charger une autre séquence d'images pour évaluation, il faut d'abord enlever toutes les images infrarouges chargées auparavant. Ceci se fait avec le bouton « Effacer toutes les données de la sélection ». La fenêtre « Images infrarouges » et toutes les éventuelles fenêtres d'évaluation ouvertes seront fermées. Les images infrarouges sont sauvegardées dans leur dossier.

5.2 L'évaluation d'images infrarouges

A partir d'une série de 15 à 30 images, le logiciel Bau. Tools BlowerDoor effectue la meilleure et la plus reproductible analyse séquentielle possible.




Fig. 5.5: Menu « Analyses » ; Analyse séquentielle BlowerDoor

Évaluations BlowerDoor analyse séquentielle

Pour l'évaluation de toute la séquence, cliquez sur « OK » dans le menu « Analyses » – Analyse séquentielle BlowerDoor.

La fenêtre « SeqCCF_Images infrarouges » s'ouvre. L'image qui s'ouvre est celle qui s'affichait quand vous avez – lors du suivi en direct de l'analyse séquentielle – arrêté et enregistré les mesures.




Fig. 5.6: Analyse séquentielle

Évaluation BlowerDoor image différentielle

Pour l'évaluation de l'image différentielle cliquez sur « OK » dans le menu « Analyses » – Image différentielle BlowerDoor. La fenêtre « Diff_Images infrarouges » s'ouvre.

Après l'ouverture, on voit d'abord l'image différentielle monochrome 1 de 1 (« image de départ » de « image de départ »). Grâce aux boutons curseurs vous pouvez naviguer parmi les différentes images différentielles.




Fig. 5.7: Menu « Analyses » ; Image différentielle BlowerDoor

5.3 Retravailler les images infrarouges, les images différentielles et les analyses séquentielles

Dans la fenêtre « Bau. Tools BlowerDoor » (fenêtre des mesures; voir Fig. 4.7) ainsi que dans toutes les fenêtres servant à la consultation et à l'évaluation des thermogrammes (p.ex. fenêtre « SeqCCF_Images infrarouges »), grâce à différents outils, les images peuvent être retravaillées, marquées et enregistrées.

Ces fonctions peuvent être utilisées lors du processus d'enregistrement.



Ouvrir la palette d'outils


Quand vous glissez la souris au-dessus de la barre verticale rouge, le menu avec les outils pour retravailler les images s'ouvre (vous trouverez en bas des explications concernant les différents outils).

Outils pour retravailler les images




Courbe de température

La courbe au milieu de la fenêtre « Bau. Tools BlowerDoor » montre la répartition qualitative des points de température du thermogramme affiché.



A l'aide des trois régulateurs en-dessous de la courbe, la plage de réglage peut être pilotée.





Paramètres d'objet





Enregistrer l'image sous...


Pour l'enregistrement d'une image instantanée pendant les mesures, on peut enregistrer les thermogrammes sous différents formats d'images (p.ex. jpg). Ensuite vous pouvez utiliser ces images pour les insérer p.ex. dans un rapport.



Changer/charger la palette des couleurs



Jusqu'à quatre palettes de couleurs peuvent être préreglées pour l'affichage. Pour cela il faut choisir la palette à l'aide du Menu déroulant (au milieu) et l'enregistrer dans un des champs de présélection à l'aide d'un **clic droit** sur la souris..





Outils de marquage (point, trait, rectangle)

Grâce aux différents outils de marquage, vous pouvez marquer des endroits sur les images infrarouges. Les marquages seront affichées sur toutes les images infrarouges ouvertes (thermogrammes normaux, analyse séquentielle,...) Cela facilite l'interprétation des résultats des examens.



Faire une copie de l'image/dupliquer l'image



Fermer la palette d'outils

6 Eléments de commande dans la fenêtre Bau. Tools Blower Door

Quelques secondes après la connexion avec la Minneapolis BlowerDoor et la caméra thermique, le programme commence à enregistrer des images infrarouges. Les images sont affichées en direct dans la fenêtre des mesures (voir Fig. 4.7) et enregistrés dans la mémoire interne.



Derriere tous les boutons du logiciel Bau. Tools BlowerDoor vous trouvez des désignations (tooltips) qui expliquent leur fonction. Pour les voir, survolez le bouton avec la souris sans cliquer.

6.1 Boutons





Bouton Démarrage/Arrêt pour le ventilateur. Lors du démarrage, on obtient automatiquement l'image de démarrage.





Bouton pour déconnecter toutes les connexions aux appareils. **Veuillez l'actionner avant chaque arrêt du programme**

Pression différentielle réelle [Pa] 0.0

Affiche la pression différentielle réelle entre l'intérieur et l'extérieur

Pression différentielle prescrite [Pa] 50 \$

Champs de saisie pour la pression différentielle recherchée pour les mesures



Déclencher shutter/obturateur manuel de la caméra (ouverture et vitesse)



Déclencher autofocus de camera



Possibilité supplémentaire pour avoir l'image de démarrage et d'effacer la mémoire interne d'images.



Déterminer le chemin pour le lieu de stockage des données des mesures. Sans changement du chemin et du nom de dossier, les données des mesures sont enregistrées sous C:\mes images.

Mesure_1

Champ de saisie pour y entrer vos propres noms de dossiers pour l'enregistrement des données des mesures.



Le chemin et le nom du dossier doivent être déterminés avant l'enregistrement des séquences d'images infrarouges !




Sauvegarde des données des mesures

choix du mode d'affichage de l'image infrarouge dans la fenêtre « Bau. Tools BlowerDoor »

6.2 Surfaces d'affichage dans la fenêtre Bau. Tools BlowerDoor

Affichage du tracé de la pression différentielle du bâtiment



Lors de l'enregistrement de la séquence, le tracé de la pression depuis le démarrage du programme est enregistré.

Notre offre de service

Étalonnage des systèmes BlowerDoor

La précision des anneaux de mesure BlowerDoor est, avec des valeurs de \pm 4 % (anneaux A - C) et. \pm 5 % (anneaux D + E) bien supérieure à celle demandée par la législation. Il en est de même pour le manomètre DG-700 qui a une précision de mesure de \pm 1 %.

Afin de préserver l'extrême précision de votre système BlowerDoor, nous vous conseillons de le faire étalonner régulièrement et selon les indications du fabricant. Pour le DG-700 nous conseillons un ajustage et étalonnage au sein de notre établissement une fois par an et un étalonnage tous les 4 ans pour le ventilateur.

La société BlowerDoor GmbH propose régulièrement des offres d'étalonnage pour ventilateur et pour manomètre à des prix intéressants et stables. Si vous faites étalonner votre manomètre dans un intervalle régulier allant de 12 à 15 mois, nous vous offrons une réduction de 20% sur le prix d'étalonnage ainsi qu'une garantie prolongée à 4 ans (à partir de la date d'achat) sur l'ensemble du système de mesure BlowerDoor.

Séminaires et Formations

En complément des nombreux séminaires sur le thème de « la perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment » dans nos locaux à Springe (proche d'Hannovre), la société BlowerDoor et ses distributeurs agrées vous proposent également des formations individuelles sur place ou, si besoin, sous forme de webinaires. Contactez-nous!

Annuaire des prestataires Inscription dans l'annuaire des prestataires de tests BlowerDoor

Si vous souhaitez vous inscrire dans l'annuaire des prestataires de tests BlowerDoor gratuitement, veuillez nous contacter par email à <u>info@blowerdoor.fr</u>

Centre de compétences

Tous les clients BlowerDoor ont accès à notre « centre de compétences » virtuel. Vous y trouverez de nombreuses informations intéressantes à télécharger. Veuillez nous contacter, si vous n'avez pas encore reçu votre numéro client et votre mot de passe BlowerDoor.

Matériel d'information pour prestataires de tests BlowerDoor

En tant que prestataire de tests BlowerDoor, nous mettons à votre disposition du matériel d'information professionnel sous forme de fichier prêt pour impression avec votre logo ainsi que vos coordonnées (service gratuit). Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser votre logo ainsi que vos coordonnées au format .JPG (haute résolution pour impression) à info@blowerdoor.fr.

Support technique

Si vous désirez de l'aide ou des solutions techniques lors de l'installation ou de la manipulation du logiciel Bau. Tools BlowerDoor, adressez-vous à votre vendeur. Celui-ci propose son support technique gratuitement généralement tout au long de la journée (aux heures ouvrables). Si votre vendeur n'est pas joignable, veuillez contacter la société BlowerDoor Gmbh. Pour nous permettre de vous recontacter plus facilement, veuillez nous adresser un mail à info@blowerdoor.fr avec en objet : Bau. Tools BlowerDoor.

